

## آموزش SP MDT ( نمونه محصول: شاهین )

درایور محصول را نصب کنید.

فایل فلش محصول را دانلود کنید.

آموزش فلش زدن محصول:

۱. گوشی شارژ %۱۰۰ داشته باشد.
۲. پیش نیاز PC windows :
۳. پلتفرم SP MDT را باز کنید:
۴. کابل usb خود محصول حتما استفاده شود.
۵. گوشی خاموش باشد.
۶. گزینه Yes , Scan را انتخاب کرده کلید ولوم+ را بگیرد و بلافاصله گوشی را متصل کنید.
۷. پس از اتمام اسکن اتصال گوشی را قطع کنید.
۸. گزینه Start را کلیک کنید.
۹. پس از اتمام نوار بنفش رنگ و خواندن checksum مربوطه و آغاز عملیات فلش مجدداً کلید ولوم+ را بگیرد و بلافاصله گوشی را متصل کنید.
۱۰. تا پایان عملیات فلش صبر کنید.
۱۱. پس از اتمام عملیات و نمایش PASS اتصال گوشی را قطع کنید.
۱۲. گوشی را راه اندازی کنید.
۱۳. یکبار گوشی را بازگردانی به تنظیمات کارخانه (ResetToFactory) نمایید.